

Manual de usuario

Versión 1.0

Marco Digital PDJL007 Negro o Blanco

7"
17,8 cm



Keep your memories alive

Photo Display

Curve

- Contrast Ratio
300 : 1
- JPEG / jpg
Images
- SD MMC Memory Stick
- USB**
USB OTG
- 4:3 16:10 ZOOM

Contenido

Instrucciones de seguridad	3
Características	5
Instalación	5
Coloque el pie de soporte	5
Inserte una tarjeta SD/MMC/MC o un disco duro por USB	6
Conecte el transformador de corriente	6
Teclas de control	7
Funciones de las teclas en el modo de vistas en miniatura	7
Funciones de las teclas en el modo de pantalla completa	8
Funciones de las teclas en el menú de ajustes	8
Funciones de las teclas en el modo de presentación de diapositivas	8
Menú de ajustes	9
Opciones de visualización (Exhibición de la imagen)	9
Efectos de transición (Efectos del Slideshow)	9
Intervalo de espera entre imágenes (Intervalo del Slideshow)	9
Ajuste de color (Color)	9
Idioma (Lengua de OSD)	10
Volver a los ajustes de fábrica (Reset settings)	10
Versión del Software (Versión de los soportes)	10
Menú de ajustes en el modo de pantalla completa	10
Información EXIF (EXIF)	10
Usar imagen como imagen de inicio (Excepto como insignia)	10
Borrado de imágenes (cancelación)	10
Zoom (Zumbido)	11
Girar foto (Rote)	11
Salida	11
Detalles técnicos	11
Elementos incluidos:	11
Condiciones de garantía	12
Servicio	12

Instrucciones de seguridad

Precauciones con el cable de alimentación

Desenchufe el cable siempre tirando del enchufe mismo. Nunca tire del cable y nunca desenchufe el cable con las manos húmedas, ya que esto puede causar descargas eléctricas. No coloque objetos pesados o muebles sobre el cable y trate de que no se enrede. No haga nudos con el cable y no lo ate a otros cables. Coloque el cable en un lugar donde no vaya a ser pisado. Un cable dañado puede causar descargas eléctricas o fuego. Compruebe su estado regularmente. Si está dañado, contacte con el servicio técnico autorizado o distribuidor más cercano.

- Los dispositivos que usan un cable de corriente solo deben ser conectados al tipo de corriente especificado en la etiqueta.
- No intente forzar la clavija en el enchufe. Si no puede conectar su adaptador de corriente, es posible que el enchufe de su casa sea antiguo. En tal caso, consulte con un electricista para cambiar el enchufe antiguo.
- Una manipulación indebida de corriente puede suponer un peligro de descarga eléctrica.
- Riesgos de descarga eléctrica: Si el cable está dañado, apague el dispositivo inmediatamente y desconéctelo de la corriente.
- No abra la carcasa del aparato, el adaptador o los accesorios. Al abrir la carcasa está poniendo en riesgo su vida, ya que pueden producirse descargas eléctricas.

Aparatos eléctricos y los niños

No permita que los niños usen aparatos eléctricos sin supervisión de un adulto.

- Es posible que el niño no aprecie la presencia de un riesgo potencial.
- La pilas y baterías pueden ser letales si se ingieren. Manténgalas lejos del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, consulte a un médico inmediatamente.
- Mantenga el embalaje lejos del alcance de los niños también. Existe peligro de asfixia.
- No exponga el aparato a sprays ni otros productos húmedos.
- No coloque recipientes con líquidos cerca del aparato.

Instalación correcta del aparato

Coloque el aparato en una superficie plana y estable. No ha sido diseñado para su uso en espacios húmedos (como por ejemplo baños). Tenga en cuenta también que

- El aparato necesita suficiente ventilación (por ejemplo, no coloque el aparato en estanterías)

- No debe ser colocado sobre alfombras o camas;
- No debe estar expuesto a fuentes de calor directas;
- Tampoco debe estar expuesto a la radiación del sol;
- Evite el contacto con el agua en cualquier estado
- No es conveniente situar el aparato cerca de campos magnéticos (por ejemplo altavoces);
- No se debe colocar el aparato cerca del fuego (por ejemplo velas)
- No introduzca cuerpos extraños en el aparato.
- Desconecte el aparato de la corriente eléctrica si se acerca una tormenta.

Desecho de los aparatos usados



Cuando este símbolo aparece en un producto, significa que está sujeto a Directiva de la UE 2002/96/EC. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos deben desecharse en sitios especialmente designados para ello. Haciendo esto evita los daños al medio ambiente y a su propia salud. Contacte con la administración municipal o el lugar donde adquirió el producto para más información sobre el desecho de aparatos usados.

PRECAUCIÓN: Notas para la desconexión de la red eléctrica

Para desconectar el aparato completamente de la red eléctrica, es necesario desenchufarlo completamente por la clavija. Por ello es necesario colocarlo en un lugar donde sea posible acceder fácilmente al enchufe, de modo que pueda desenchufarse inmediatamente en caso de emergencia. Para evitar el riesgo de fuego, es conveniente desenchufar el aparato siempre que no vaya a ser usado durante un largo periodo de tiempo.

- Conecte el producto como se describe en el manual.
- Siga las instrucciones del manual de usuario de su ordenador.
- Coloque el producto lejos de la humedad.
- No use el aparato cerca del agua.
- Cualquier reparación o mantenimiento debe ser realizada por personal cualificado. Ésto será necesario si observa cualquier tipo de daño (por ejemplo si un cable se ha dañado, si ha entrado agua en el aparato, si han caído objetos encima, cuando el aparato ha caído al suelo o si ha sido expuesto a la lluvia o la humedad excesiva) o si observa fallos en su funcionamiento.
- Para evitar el peligro de descargas eléctricas, la carcasa sólo debe ser abierta por personal cualificado.

- Use solamente un paño suave y seco para limpiar la superficie. No use detergentes, alcohol, benceno u otros productos de limpieza.
- Coloque los cables de modo que no haya riesgo de tropezones.

Características

- Pantalla LCD de 7 pulgadas
- Resolución: 480 x 234 (RGB)
- Compatible con las tarjetas de memoria más populares: SD, MMC, MS y USB OTG
- Formato de archivo admitido: archivos JPEG
- Función de presentación de diapositivas y repetición automáticas
- Función de giro (90°, 180° y 270°)
- Intervalos de presentación ajustables (3 seg, 10 seg, 1 min, 2 h)
- Función de zoom
- Posición horizontal o vertical y posibilidad de colgar en la pared
- Consumo: 6W
- Imagen de inicio ajustable

Instalación

Coloque el pie de soporte

Saque el soporte del embalaje y colóquelo en la parte posterior del marco. Hay 3 formas de colocar el marco. Horizontal o vertical con el pie de soporte o bien colgado.

Formato de paisaje (horizontal)**Formato de retrato (vertical)****Inserte una tarjeta SD/MMC/MC o un disco duro por USB**

Saque la tarjeta SD/MMC de su cámara digital e insértela en la ranura correspondiente. Si la tarjeta no entra, no trate de forzarla, es posible que la esté introduciendo de una forma incorrecta.

Conecte el transformador de corriente

Conecte el transformador a la corriente eléctrica (110v-240v), El marco digital empezará a funcionar, mostrando las vista en miniatura de las imágenes almacenadas en la tarjeta.

Teclas de control



Funciones de las teclas

1. *Play/Pause*: Iniciar la reproducción, pausarla y botón de confirmación
2. *Left*: Desplazarse a la izquierda o arriba
3. *Right*: Desplazarse a la derecha o abajo
4. *Exit*: Salir del modo actual
5. *Setup*: Entrar en el menú de ajustes

Funciones de las teclas en el modo de vistas en miniatura

En el modo de vistas en miniatura se visualizan 6 imágenes en la pantalla, lo que facilita la selección de fotografías.



Vistas en miniatura

- LEFT/ RIGHT:** Use estas teclas para seleccionar la imagen.
- Play/Pause:** Presione esta tecla para ver la imagen seleccionada a tamaño completo.
- EXIT:** Presiones EXIT para volver a la imagen previa.

Funciones de las teclas en el modo de pantalla completa

Cuando visualice una imagen a pantalla completa las teclas producen los efectos siguientes

- LEFT:** Volver a la imagen anterior.
- RIGHT:** Saltar a la imagen siguiente.
- PLAY/PAUSE:** Seleccionar e iniciar la presentación de diapositivas.
- EXIT** :Volver a las vistas en miniatura.

Funciones de las teclas en el menú de ajustes

Para entrar en el menú de ajustes debe encontrarse en el modo de vistas en miniatura.

- SETUP:** Entrar en el menú de ajustes. Le aparecerán las siguientes opciones:



- LEFT/RIGHT:** Desplácese arriba y abajo en las opciones del menú.
- PLAY/PAUSE:** Elegir una función y confirmar la selección.
- EXIT:** Salga del menú de ajustes.

Funciones de las teclas en el modo de presentación de diapositivas

- PLAY/PAUSE:** Pausar y reiniciar la reproducción. Aparecerá el modo actual (PLAY o PAUSE) en una pequeña ventana que desaparecerá automáticamente en unos segundos.

Menú de ajustes

Opciones de visualización (Exhibición de la imagen)

Existen 3 modos de visualización (exhibición de la imagen):

1. **Modo expandido (estiramiento)**
Se muestra la imagen en la totalidad de la superficie con formato 16:10. Para ello la imagen se expande.
2. **Modo crop (o zoom)**
En el modo "crop" (cortado) o ZOOM las imágenes conservan su relación de aspecto, pero se acercan de modo que ocupen toda la pantalla. Por ello habrá partes de la imagen que no se verán en la pantalla.
3. **Original**
La imagen se muestra al completo y manteniendo la relación de aspecto original. La mayoría de imágenes se muestran con una relación 4:3.

Efectos de transición (Efectos del Slideshow)

Puede elegir entre 14 efectos de transición distintos para su presentación de diapositivas:

- ALL (se usan todos los efectos de transición en una secuencia aleatoria)
- Tirón 3D
- Círculo 3D
- Flotador 3D
- Cubo 3D
- Obturador
- Obturador del boxeo
- Peine cruzado
- Relleno
- Noticias
- Signo de más
- Flabellate
- Descolórese
- Encogimiento

Intervalo de espera entre imágenes (Intervalo del Slideshow)

- Tres (3) segundos
- Diez (10) segundos
- Un (1) Minuto
- Dos (2) Horas

Ajuste de color (Color)

Al elegir el ajuste "Color" en el menú de ajustes, puede seleccionar brillo, contraste, saturación y tonalidad. Confirme uno de ellos con la tecla "PLAY/PAUSE". Después puede ajustar los niveles con las teclas "RIGHT" y "LEFT".

Idioma (Lengua de OSD)

Aquí puede elegir el idioma mostrado en la pantalla. Puede elegir entre los siguientes:

- (1) Inglés
- (2) Francés
- (3) Español
- (4) Italiano
- (5) Holandés
- (6) Alemán
- (7) Portugués

Volver a los ajustes de fábrica (Reset settings)

Es posible recuperar los ajustes de fábrica. Seleccione "Reset Setting" y confirme con "YES" y "NO".

Versión del Software (Versión de los soportes)

Esta opción le informa de la versión del software instalada actualmente.

Menú de ajustes en el modo de pantalla completa

Si presiona la tecla SETUP cuando esta visualizando una imagen a pantalla completa o durante una presentación de diapositivas:



Información EXIF (EXIF)

Seleccione esta función para ver los archivos EXIF de la imagen. Le mostrará el modelo de la cámara, los valores de apertura y ISO y la fecha. Para salir presione "EXIT"

Usar imagen como imagen de inicio (Excepto como insignia)

Seleccionando esta opción y confirmando con "Play/Pause", guardará la imagen actual como imagen de inicio. La función se abandona automáticamente.

Borrado de imágenes (cancelación)

Mediante esta opción puede eliminar la imagen que está visualizando. Antes de proceder al borrado, se le pedirá una confirmación.

Zoom (Zumbido)

Función de zoom para acercarse a las imágenes. Existen 6 niveles distintos de Zoom. La imagen se acercará más según vaya presionando la tecla "PLAY/PAUSE". Presione "EXIT" para volver al menú.

Girar foto (Rote)

Con esta opción puede girar las imágenes 90, 180 o 270 grados. Presione "PLAY/PAUSE" para realizar el giro. Presione "EXIT" para volver al menú.

Salida

Presione salida para salir del menú.

Detalles técnicos

Tamaño de pantalla	7 Pulgadas
Resolución de pantalla	480 * 234
Brillo	350 cd/cm ²
Contraste	300:1
Ángulos de visualización	60/60/50/40
Tiempo de respuesta	30 ms
Relación de aspecto	16:10 / 4:3 / ZOOM
Intervalo de espera en presentación	3 sec, 10sec, 1min, 2h
Tamaño máximo soportado	48 Megapíxeles
Formato de archivo	JPEG
Alimentación	100 V~ bis 240 V / 12 V
Consumo	6 W
Temperatura de funcionamiento	-20 - 65 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 75 °C
Dimensiones	231 x 160 x 36 mm
Peso:	0,4 kg

Elementos incluidos:

- Marco digital PDJ007
- Manual de usuario
- Transformador de corriente
- Pie de soporte

Condiciones de garantía

En caso de fallos o defectos este producto está sujeto a las leyes de garantía.

Condiciones de garantía:

Condiciones de garantía:

1. En caso de malfunciones causadas por un fallo de producción JOBBO AG reparará o sustituirá el producto según considere necesario.
2. JOBBO AG y sus proveedores no asumen ninguna responsabilidad por la pérdida de datos ocasionada durante el uso del dispositivo ni por posteriores daños ocasionados por esto.. En ningún caso JOBBO AG asumirá responsabilidad por daños colaterales como por ejemplo pérdida de propiedades o bienes, pérdida de beneficios o ventas, compra de piezas de repuesto u otros gastos o inconveniencias causados por una interrupción del servicio o cualquier otro problema de funcionamiento. El usuario será el único responsable de la pérdida, daño o destrucción de los datos durante el uso de un producto JOBBO. JOBBO AG no será responsable de la recuperación de estos datos en ninguna circunstancia. No se aceptarán reclamaciones que excedan el precio de venta del producto.
3. La garantía no cubre ninguna de las siguientes reparaciones, que deberán abonarse por separado:
 - Fallos producidos tras la expiración del periodo legal de garantía.
 - Cambio de batería tras la expiración del periodo de garantía.
 - Cambio del disco duro tras la expiración del periodo de garantía.
 - Fallos producidos por una manipulación incorrecta del usuario (cualquier uso no descrito por este manual).
 - Fallos producidos por otros dispositivos.
 - Cambios o daños al dispositivo que no tengan su origen en la fabricación. La garantía se anulará automáticamente si el dispositivo ha sido abierto por cualquiera que no sea un servicio técnico autorizado por JOBBO AG.
 - Daños producidos por desastres naturales.
 - El cambio del disco duro durante el periodo de garantía sólo puede llevarse a cabo por JOBBO: Un cambio realizado por cualquier otro supondrá la anulación de toda reclamación dentro del periodo de garantía.

Para cualquier reclamación dentro del periodo de garantía, diríjase al servicio técnico de JOBBO AG. Se le solicitará el número de serie del producto y algún comprobante de compra que certifique que el periodo de garantía no ha expirado.

Servicio

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.

JOBBO AG
Service Department
Kölner Straße 58
D-51645 Gummersbach
E-mail: support@jobbo.com
Página web: www.jobbo.com

Sujeto a modificaciones técnicas