

Bilderabfolge auf digitalen Bilderrahmen von JOBBO

Grundsätzlich werden digitale Bilder auf unsern Photo Displays in der Reihenfolge angezeigt, in der sie auf dem jeweiligen Speichermedium (SD Karte, CF Karte, USB Speicherstick oder mobile Festplatte) ursprünglich abgespeichert worden sind.

Ein Beispiel: Sie photographieren einhundert Bilder; danach löschen Sie Bild Nr. 50. Nun machen Sie ein weiteres Bild mit der Nr. 101. Wenn Sie diese Karte in den Bilderrahmen einlegen, werden die Bilder wie folgt wiedergegeben: ...Nr. 47; Nr. 48; Nr. 49; Nr. 101; Nr. 51; Nr. 52...



Möchten Sie, dass die Bilder in der Reihenfolge auf dem digitalen Bilderrahmen angezeigt werden, wie Sie zeitlich aufgenommen wurden, sollten Sie Ihr Speichermedium vor dem Photographieren formatieren. Wenn Sie das Medium zunächst formatieren, dann wie gewohnt photographieren oder am PC die Bilder einzeln in der gewünschten Reihenfolge auf den Speicher kopieren, werden die Bilder in der entsprechenden Reihenfolge angezeigt, wie sie aufgenommen wurden.

Zum Kopieren von mehreren Dateien empfiehlt es sich, das Sharewareprogramm Total Commander (http://www.chip.de/downloads/Total-Commander_12992663.html) zu benutzen.

Sobald neu geschossene Bilder auf der formatierten Speicherkarte gelöscht werden, werden zeitlich danach aufgenommene und auf dem Speichermedium gespeicherte Bilder wieder in einer anderen Reihenfolge (nicht chronologisch) auf dem digitalen Bilderrahmen angezeigt (s.o.).